

MEGA POOL
Ozone

راهنمای نصب
ازن ساز مگاپول





راهنمای نصب ازن ساز مگاپول

لطفا قبل از نصب دستگاه ازن ساز، دستورالعمل نصب را مطالعه بفرمایید.

- ◆ محل نصب دستگاه ازن ساز در سیکل تصفیه استخر بعد از فیلتر و مبدل می باشد.
- ◆ همراه دستگاه یک شیلنگ سیلیکونی به طول ۵ متر است که باید یک طرف آن را به کانکشن خروجی ازن، دستگاه وصل کنید و طرف دیگر آن را با استفاده از انترکتور تزریق ازن به خط لوله استخر وصل کنید.
- ◆ شیر یکطرفه مخصوص ازن می باشد همواره مابین دستگاه و انترکتور تزریق ازن نصب شود و جهت حرکت جریان از مولد ازن به سمت انترکتور تزریق ازن می باشد لذا نوک پیکان مشخص شده بر روی شیر یکطرفه باید به سمت انترکتور تزریق ازن باشد.
- ◆ جهت اطمینان از جلوگیری برگشت آب به داخل دستگاه در صورت امکان بهتر است دستگاه بالای سطح آب استخر یا جکوزی نصب شود تا در صورت خراب بودن شیر یکطرفه و یا اشتباه اپراتور آب به داخل دستگاه سرازیر نشود.
- ◆ برق ستگاه ژنراتور ازن میباشد طوری نصب شود که همواره با پمپ تصفیه روشن و خاموش شود تا در صورت قطع شدن جریان آب دستگاه خاموش شود.
- ◆ در هنگام نصب و نتیری تزریق ازن به جهت مشخص شده بر روی آن دقیق شود، و نتیری باید در جهت حرکت جریان آب در مدار تصفیه نصب شود.

